



70014135 Completo senza ceramiche


70013545 Completo
60010831 Pomolo

60013091 Rosso
60013094 Beige
60013103 Cuoio
70018513 Bianco




70013559

70013507 TC-02-22
Tappo uscita fumi superiore



80012303 TC-02-46
Flap deviazione fumi

Rev. 17/11/2021



70013460 Porta caricamento completa

70013456 Maniglia Chef acciaio
(specificare dove usata)

60013055 Perno fissaggio maniglia Chef

60012670 Semiguscio anteriore maniglia grigio scuro


60012671 Semiguscio posteriore maniglia grigio scuro

60013056 Vite fermo maniglia

60010335 Guarnizione porta

60010336 Guarnizione vetro

60013057 Vetro porta caricamento



70013548 Porta forno completa

70013456 Maniglia Chef acciaio
(specificare dove usata)

60013055 Perno fissaggio maniglia Chef

60012670 Semiguscio anteriore maniglia grigio scuro

60012671 Semiguscio posteriore maniglia grigio scuro


60011629 Termometro d. 40 scala 0-500°C

60013056 Vite fermo maniglia

60010335 Guarnizione porta

60010336 Guarnizione vetro

60013086 Vetro porta forno



70013455 Porta cassetto cenere completa

70013456 Maniglia Chef acciaio
(specificare dove usata)

60013055 Perno fissaggio maniglia Chef

60012670 Semiguscio anteriore maniglia grigio scuro

60012671 Semiguscio posteriore maniglia grigio scuro

60013056 Vite fermo maniglia

60010335 Guarnizione porta



70013550 Porta sottoforno completa

70013456 Maniglia Chef acciaio
(specificare dove usata)


60013055 Perno fissaggio maniglia Chef


60012670 Semiguscio anteriore maniglia grigio scuro

60012671 Semiguscio posteriore maniglia grigio scuro

60013056 Vite fermo maniglia

60010335 Guarnizione porta





Ricambi CHEF e CHEF-F Ceramiche VINTAGE

