



**ÉCLATES ET NOMENCLATURES DU POELE**

**260153-260753**




N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nb	Désignation	Codification
01	1	Tampon buse	8 1431 0139	16	1	Taque milieu	2 1404 6753
02	1	Ecusson	1 8501 034400	17	1	Attache à clipper	00001304680
03	1	Panneau porte four hublot	1 2915 240153 096	18	2	Charnière réf 6214130	00001306051
04	1	Semelle porte a hublot	1 2941 240156	19	2	Glissière à riveter	00001305454
05	1	Fronton droit	1 2113 260153 096	20	1	Joint plat 20 autocollant lg 1000mm	00001308199
06	1	Tiroir	1 3451 260153 098	21	1	Joint plat 8 autocollant lg 3000mm	00001308198
07	2	Coté extérieur	1 2304 6006	22	2	Joint silicone 25x10 ép2	00001308095
08	2	Support glissière mobile	1 3204 6635	23	1	Poignée entraxe 244mm	00006305141
09	1	Panneau devant gauche	1 2117 6753 96	24	1	Poignée entraxe 449.5mm	00006305350
10	1	Dessus	1 1101 6753	25	1	Rondelle fer 22x10 ép2	00001300886
11	1	Fixe tampon	1 1447 6753	26	1	Thermomètre rond	00001308384
12	3	Patte fixation dessus	1 1160 6753	27	1	Tresse Ø6 lg 300mm	00001304689
13	1	Tampon volant chaleur	1 1434 6753	28	1	Tresse Ø7 lg 2200mm	00001304690
14	1	Taque gauche	2 1403 6753	29	1	Verre percé sérigraphie 375x535xep4	00001308448
15	1	Taque droite	2 1402 6753	30	2	Vis TH M8x20	00001301145

260153



N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nb	Désignation	Codification
01	1	Façade	2 2101 240053	24	1	Plaque avant foyer	1 0161 6753
02	1	Obturateur passage tiret grille poignée	1 2064 240053	25	1	Plaque foyer arrière droit	1 0168 6753
03	1	Volet réglage air	1 4137 240053	26	1	Plaque foyer arrière gauche	1 0167 6753
04	1	Crapaudine porte cendrier	1 2802 240153	27	1	Poignée porte chargement	1 2839 6753
05	1	Porte cendrier	1 2801 240153	28	1	Porte chargement	4 2831 6753
06	1	Cendrier	1 3316 240160 098	29	1	Protège dessus four	2 3174 6753
07	1	Poignée porte cendrier	1 2815 240160	30	1	Protège façade	1 0178 6753
08	1	Trappe de nettoyage	1 4230 5743	31	1	Raccord avant droit	1 0152 6753
09	1	Support foyer	3 0367 5910	32	1	Raccord avant gauche	1 0155 6753
10	2	Coté à glissière	1 3109 6635	33	1	Support foyer supérieur	3 0369 6753
11	1	Volet réglage air	2 4137 6720	34	1	Axe registre départ direct	1 9118 8501
12	1	Tige registre départ direct	1 4150 6723	35	1	Tige réglage air secondaire	1 4119 8501
13	1	Cadre registre départ direct	1 4146 6723	36	1	Cadre prise air secondaire	3 4110 8501
14	1	Chicane dessus four	1 3151 6723	37	1	Glissière obturateur d'air	2 4195 8501
15	1	Registre départ direct	1 4145 6723	38	2	Platine de verrouillage	2 2729 8501
16	2	Charnière panneau devant gauche	1 2789 6723	39	2	Brique parabole foyer	00001304369
17	1	Fixe doigt de commande	1 4869 6723	40	1	Gougeons	00001304679
18	1	Came registre départ direct chromé brill.	3 4147 6753	41	1	Grille four 409x362	00001307904
19	1	Contre porte chargement	5 2834 6753	42	2	Porte galet	00001306052
20	1	Crapaudine porte chargement	1 2838 6753	43	1	Tresse Ø10.5 lg 1000mm	00001304691
21	1	Dessus de foyer bois	1 1113 6753	44	1	Tresse Ø10.5 lg 800mm	00001304691
22	1	Dessus four droit	1 3113 6753	45	1	Tresse Ø6 lg 500mm	00001304689
23	1	Grille bois	1 0215 6753				

**260753**



N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nb	Désignation	Codification
01	1	Façade	2 2101 240053	27	1	Devant réservoir	1 0322 6753
02	1	Obturateur passage tiret grille poignée	1 2064 240053	28	1	Grille bois	1 0215 6753
03	1	Volet réglage air	1 4137 240053	29	1	Plaque avant foyer	1 0161 6753
04	1	Crapaudine porte cendrier	1 2802 240153	30	1	Plaque foyer arrière droit	1 0168 6753
05	1	Obturateur air	1 4194 240153	31	1	Plaque foyer arrière gauche	1 0167 6753
06	1	Porte cendrier	1 2801 240153	32	1	Poignée porte chargement	1 2839 6753
07	1	Cendrier	1 3316 240160 098	33	1	Porte chargement	4 2831 6753
08	1	Poignée porte cendrier	1 2815 240160	34	1	Protège dessus four	2 3174 6753
09	1	Trappe de nettoyage	1 4230 5743	35	1	Protège façade	1 0178 6753
10	1	Support foyer	3 0367 5910	36	1	Raccord avant droit	1 0152 6753
11	2	Axe de grille charbon	1 0302 5925	37	1	Raccord avant gauche	1 0155 6753
12	2	Coté à glissière	1 3109 6635	38	1	Réduction arrière foyer	1 0185 6753
13	1	Volet réglage air	2 4137 6720	39	1	Support foyer supérieur	3 0369 6753
14	1	Tige registre départ direct	1 4150 6723	40	1	Tige de décendrage	1 0377 6753
15	1	Cadre registre départ direct	1 4146 6723	41	1	Axe registre départ direct	1 9118 8501
16	1	Chicane dessus four	1 3151 6723	42	1	Tige réglage air secondaire	1 4119 8501
17	1	Registre départ direct	1 4145 6723	43	1	Cadre prise air secondaire	3 4110 8501
18	2	Charnière panneau devant gauche	1 2789 6723	44	1	Glissière obturateur d'air	2 4195 8501
19	1	Fixe doigt de commande	1 4869 6723	45	2	Platine de verrouillage	2 2729 8501
20	1	Cadre de grille	1 0232 6733	46	2	Brique parabole foyer	00001304369
21	1	Grille charbon	1 0218 6733	47	1	Gougeons	00001304679
22	1	Came registre départ direct chromé brill.	3 4147 6753	48	1	Grille four 409x362	00001307904
23	1	Contre porte chargement	5 2834 6753	49	2	Porte galet	00001306052
24	1	Crapaudine porte chargement	1 2838 6753	50	1	Tresse Ø10.5 lg 1000mm	00001304691
25	1	Dessus de foyer bois	1 1113 6753	51	1	Tresse Ø10.5 lg 800mm	00001304691
26	1	Dessus four droit	1 3113 6753	52	1	Tresse Ø6 lg 500mm	00001304689