



Position	Pièce	Position	Pièce
12	Couvercle d'ouverture de fumée	216	Panneau latéral
13.1	Raccord de fumée	218	Cendrier
14	Cloison	219	Barre du maque
15	Amortisseur	220	Arrière du tiroir
16	Couvercle	222	Plateau du tiroir
17	Anneau	226	Tôle d'air secondaire
19	Insert rectangulaire	228	Tôle de la commande d'air
20	Plaque	230	Couverture
46	Tige de l'amortisseur	231	Tôle central
57	Plateau du cendrier	233	Coin de la chaudière
62	Cloison de fumée	234	Tôle de protection
63	Couverture du tiroir	240	Support foyer
66.1	Protection extérieur du tiroir	303	Poignée - bouton
87	Moule	307	Poignée de la porte du foyer
88	Protection intérieure du tiroir	308	Poignée de la porte du four-IR
94	Grille du four	313	Thermomètre
98	Grille latérale	314	Levier de fermeture 1
102	Panneau antérieur	315	Levier de fermeture 2
106	Porte du foyer	317	Capuchon du panneau latéral
109	Porte du four	401	Vitre du foyer
122	Commande d'air	402	Vitre du four
129	Cadre	03-000	Chaudière TERMO
130	Grille	04-000	Installation du four
136	Porte du foyer		Accessoires
137	La commande d'air	801	Tisonnier
155	Main courante	803	Pelle à nettoyer
156	Porteur de main courante	804	Manche
157	Poignée du tiroir à bois-IR	806	Gant de protection
200	Support de la vitre		
211	Protection du four		
213	Couvercle de l'ouverture à nettoyage		