



Éclaté et nomenclature des cuisinières

Éclaté du dessus de la Châtelaine 021441 et 021431 :



Version non débordante toutes les pièces sont identiques sauf :

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Dosseret	1 1215 021431
2	1	Dessus	1 1101 6631
3	1	Barre lg 535mm	00001304644
4	1	Support bout droit	00001304103
5	1	Support bout gauche	00001304102



Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V



N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Fronton	1 1959 021441 xxx
2	4	Manette robinet	1 8124 021441 098
3	2	Manette rôtissoire	1 8131 021441 098
4	1	Rampe gaz	1 3581 021441 098
5	1	Tube arrière droit	1 5277 021441 098
6	1	Tube arrière gauche	1 5278 021441 098
7	1	Tube avant droit	1 5273 021441 098
8	1	Tube avant gauche	1 5272 021441 098
9	1	Support programmateur	1 4577 021441
10	1	Entretoise fronton	1 2140 021445
11	1	Support programmateur	1 4577 021445
12	1	Ecusson	1 8501 3451
13	1	Grille brûleur ultra rapide	2 5169 6435
14	1	Support brûleur arrière	1 5296 6435
15	1	Support brûleur avant	1 5298 6435
16	1	Dessus	2 1101 6441
17	1	Enjoliveur inférieur fronton	1 2003 6631
18	1	Grille dessus	1 5170 6635
19	1	Calotte brûleur auxiliaire	1 5002 7435
20	2	Calotte brûleur rapide	1 5011 7435
21	1	Calotte brûleur semi rapide	1 5010 7435
22	1	Support brûleur auxiliaire	1 5050 7435
23	2	Support brûleur rapide	1 5048 7435
24	1	Support brûleur semi rapide	1 5047 7435
25	1	Table 4 gaz	1 1106 7435

N°	Nb	Désignation	Codification
26	1	Applique droite	00001304106
37	1	Applique gauche	00001304107
28	2	Barre angle	00001304101
29	2	Barre lg 497mm	00001304100
30	1	Barre lg 635mm	00001305010
31	6	Bout fileté M5x35	00001307885
32	1	Brûleur auxiliaire	00001307109
33	2	Brûleur rapide	00001307111
34	1	Brûleur semi rapide	00001307110
35	1	Contacteur 2701	00001304950
36	4	Robinet	00001307117
37	4	Support barre milieu	00001304104
38	1	Support bout droit	00001304103
39	1	Support bout gauche	00001304102
40	1	Venturi auxiliaire	00001307105
41	2	Venturi rapide	00001307107
42	1	Venturi semi rapide	00001307106
43	1	Programmateur TC5 HP	00005308060 053
44	1	Ecran du programme TC5 S08	00005308060 007
45	1	Plaque de sécurité	00005308060 049
46	1	Elément 470 ohm 30W	00005308060 002
47	1	Thermostat four pyrolyse	00005308060 050
48	1	Voyant fermeture pyrolyse	00005308060 067
49	1	Commutateur 11PP	00005308060 054

Éclaté du dessus de la Châtelaine 021642 et 021632 :

Version non débordante toutes les pièces sont identique sauf :

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Dosseret	1 1215 021431
2	1	Dessus	1 1101 6631
3	1	Barre lg 535mm	00001304644
4	1	Support bout droit	00001304103
5	1	Support bout gauche	00001304102



Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V



N°	Nb	Désignation	Codification
1	3	Manette robinet	1 8124 021441 098
2	3	Manette rôtissoire	1 8131 021441 098
3	1	Tube arrière droit	1 5277 021441 098
4	1	Tube avant droit	1 5273 021441 098
5	1	Tube avant gauche	1 5272 021441 098
6	1	Support programmateur	1 4577 021441
7	1	Entretoise fronton	1 2140 021445
8	1	Support programmateur	1 4577 021445
9	1	Fronton	1 1959 021642 xxx
10	1	Rampe gaz	1 3581 021642 098
11	1	Ecusson	1 8501 3451
12	1	Support brûleur avant	1 5298 6435
13	1	Dessus	2 1101 6441
14	1	Enjoliveur inférieur fronton	1 2033 6631
15	1	Grille brûleur ultra rapide	2 5169 6633
16	1	Support brûleur arrière	1 5296 6633
17	1	Grille dessus	1 5170 6635
18	2	Calotte brûleur rapide	1 5011 7435
19	1	Calotte brûleur semi rapide	1 5010 7435
20	2	Support brûleur rapide	1 5048 7435
21	1	Support brûleur semi rapide	1 5047 7435
22	1	Table 3 gaz + 1 plaque	1 1014 7633
23	1	Applique droite	00001304106
24	1	Applique gauche	00001304107

N°	Nb	Désignation	Codification
25	2	Barre angle	00001304101
26	2	Barre lg 497mm	00001304100
27	1	Barre lg 635mm	00001305010
28	6	Bout fileté M5x35	00001307885
29	2	Brûleur rapide	00001307111
30	1	Brûleur semi rapide	00001307110
31	1	Commutateur 7 positions	00001304491
32	1	Contacteur 2701	00001304950
33	1	Plaque 145 de 1500W	00001304523
34	3	Robinet	00001307117
35	4	Support barre milieu	00001304104
36	1	Support bout droit	00001304103
37	1	Support bout gauche	00001304102
38	2	Venturi rapide	00001307107
39	1	Venturi semi rapide	00001307106
40	1	Voyant rouge ls5	00001304548
41	1	Programmateur TC5 HP	00005308060 053
42	1	Ecran du programme TC5 S08	00005308060 007
43	1	Plaque de sécurité	00005308060 049
44	1	Elément 470 ohm 30W	00005308060 002
45	1	Thermostat four pyrolyse	00005308060 050
46	1	Voyant fermeture pyrolyse	00005308060 067
47	1	Commutateur 11PP	00005308060 054

Éclaté du dessus de la Châtelaine 021634 et 021644 :

Version non débordante toutes les pièces sont identique sauf :

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Dosseret	1 1215 021431
2	1	Dessus	1 1101 021634
3	1	Barre lg 535mm	00001304644
4	1	Support bout droit	00001304103
5	1	Support bout gauche	00001304102




Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V

N°	Nb	Désignation	Codification
1	2	Manette robinet	1 8124 021441 098
2	2	Manette rôtissoire	1 8131 021441 098
3	1	Tube arrière droit	1 5277 021441 098
4	1	Tube avant droit	1 5273 021441 098
5	1	Support programmeur	1 4577 021441
6	1	Entretoise fronton	1 2140 021445
7	1	Support programmeur	1 4577 021445
8	1	Rampe gaz	1 3581 021641 098
9	1	Fronton	1 1959 021644 xxx
10	1	Dessus	1 1101 021644
11	1	Bride droite	1 9143 021644
12	1	Bride gauche	1 9144 021644
13	1	Table de travail	1 1006 021644
14	1	Ecusson	1 8501 034400
15	1	Enjoliveur inférieur fronton	1 2033 6631
16	1	Grille dessus	1 5170 6635
17	1	Calotte brûleur rapide	1 5011 7435
18	1	Calotte brûleur semi rapide	1 5010 7435
19	1	Support brûleur rapide	1 5048 7435
20	1	Support brûleur semi rapide	1 5047 7435
21	1	Support brûleur droit	1 5221 7635
22	1	Applique droite	00001304106

N°	Nb	Désignation	Codification
23	1	Applique gauche	00001304107
24	2	Barre angle	00001304101
25	2	Barre lg 497mm	00001304100
26	1	Barre lg 635 mm	00001305010
27	1	Bouton allumeur	00001307044
28	1	Brûleur rapide	00001307111
29	1	Brûleur semi rapide	00001307110
30	1	Domino induction	00001308497
31	2	Robinet	00001307117
32	4	Support barre milieu	00001304104
33	1	Support bout droit	00001304103
34	1	Support bout gauche	00001304102
35	1	Venturi rapide	00001307107
36	1	Venturi semi rapide	00001307106
37	1	Programmateur TC5 HP	00005308060 053
38	1	Ecran du programme TC5 S08	00005308060 007
39	1	Plaque de sécurité	00005308060 049
40	1	Elément 470 ohm 30W	00005308060 002
41	1	Thermostat four pyrolyse	00005308060 050
42	1	Voyant fermeture pyrolyse	00005308060 067
43	1	Commutateur 11PP	00005308060 054


Éclaté du bâti pour toutes cuisinières Châtelaine :



N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Boite protège fils	1 5402 021441
2	1	Equerre joint façade gauche	1 2088 021441
3	1	Panneau tiroir	1 3465 021445 xxx
4	1	Equerre joint façade droite	1 2089 021445
5	2	Panneau de coté	1 2320 021445 xxx
6	1	Tiroir a brosses	1 3440 021445
7	1	Rail d.i.n. lg 98mm	1 4513 6631
8	1	Allumeur 4 points	00001304948


N°	Nb	Désignation	Codification
9	x	Bornier gris	00001305845
10	x	Bornier terre	00001305846
11	2	Entrée étanche 30	00001300349
12	1	Glissière droite	00001307894
13	1	Glissière gauche	00001307895
14	3	Passe fils Ø44	00001307148
15	2	Serre câble	00001304571

Éclaté du four pyrolyse :




N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Porte 2024592	00005308060 012
2	2	Support fil 3115048	00005308060 013
3	1	Glissière à billes droite 3115039	00005308060 014
4	1	Lampe de four	00005308060 015
5	1	Derrière intérieur 2408212	00005308060 016
6	1	Joint porte 3130651	00005308060 017
7	1	Grille 3115008	00005308060 018
8	1	Petit lèchefrite 2408301	00005308060 019
9	1	Grand lèchefrite 2408302	00005308060 020
10	1	Broche à rôtir 3115007	00005308060 021
11	2	Ecrou support fil 3150212	00005308060 022

N°	Nb	Désignation	Codification
12	1	Glissière à billes gauche 3115040	00005308060 023
13	1	Fond 2021748	00005308060 024
14	2	Renfort charnière 2206004	00005308060 025
15	1	Coté gauche 2206080	00005308060 026
16	1	Alimentation 2021760	00005308060 027
17	1	Ventilateur tangentiel 3140405	00005308060 028
18	1	Dessus 2206068	00005308060 029
19	1	Déflecteur 2206084	00005308060 030
20	1	Cache lampe 3112296	00005308060 031
21	1	Coté droit 2206075	00005308060 032
22	1	Coffre 2024184	00005308060 033




N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Isolant de coffre 2207036	00005308060 034
2	1	Coffre émaillé 2408473	00005308060 035
3	1	Résistance de voute 3140326	00005308060 036
4	1	Résistance circulaire 3140304	00005308060 037
5	1	Hélice moto ventilateur 3140417-1	00005308060 038
6	1	Ecrou hélice 3140417-2	00005308060 039
7	1	Isolant derrière 2207038	00005308060 040
8	1	Résistance de sole 3140327	00005308060 041



N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Barre d'aération porte 3131129	00005308060 042
2	2	Charnière 3115037	00005308060 043
3	1	Cache profil droit 3131131	00005308060 044
4	1	Vitre intérieur 3160318	00005308060 045
5	1	Bâti porte 2024969	00005308060 046
6	1	Vitre intermédiaire 3160319	00005308060 047
7	1	Cache profil gauche 3131130	00005308060 048

Éclaté de la porte hublot d'origine :



N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Panneau porte four à hublot	1 2915 021445 xxx
2	1	Joint côté droit	1 2341 021445
3	1	Joint côté gauche	1 2342 021445
4	1	Enjoliveur porte four	1 2776 7435
5	4	Ecrou rapide	00001304496
6	1	Poignée entraxe 496mm	00001307437
7	4	Rondelle Ø12 ep5	00001307495

Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V

Éclaté de l'option porte pleine :

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Panneau porte four	1 2915 021445 xxx
2	1	Joint côté droit	1 2341 021445
3	1	Joint côté gauche	1 2342 021445
4	1	Plaque d'assise	1 2690 021445
5	1	Enjoliveur porte four	1 2776 7435
6	4	Ecrou rapide	00001304496
7	1	Poignée entraxe 496mm	00001307437
8	4	Rondelle Ø12 ep5	00001307495

Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V

