




« Tables de cuisson Souveraine »


*Réf. 2031-2032-2035-2039-2052B-2052C-2054B-2054C-2055B-
2055C*



Conforme aux exigences de la directive Européenne 90/396/CEE, 2004/108/CE et 2006/95/CE

Éclaté et nomenclature des tables de cuisson

Eclaté table de cuisson 2031 :




Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V

N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Bac de propreté	1 4226 2101 18	1
2	AF rail	1 4513 6631 00	1
3	Panneau de coté	1 2320 2031 XX	2
4	Bandeau	1 2213 2031 11	1
5	Dossier	2 1320 2101 21	1
6	Goujon	00001304679	2
7	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	1
8	Attache à clipper	00001304680	2
9	Plaque bruleur 3000	00001306803	1
10	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	1
11	AEM venturi	00001306802	3
12	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	3
13	Bougie sapco	00001306799	3
14	Support bruleurs	2 5076 2101 59	1
15	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	1
16	Plaque bruleur 5000	00001306804	1
17	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	3
18	Support thermocouple	1 5077 2101 00	3
19	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	1

20	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
21	Plaque BT 7000	00001306805	1
22	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1
23	Table ultra	1 1007 2101 19	1
24	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1
25	Dessus souveraine	1 1101 2101 21	1
26	Fronton	1 2112 2031 XX	1
27	Enjoliveur manette	00001307475	3
28	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	3
29	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
30	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
31	Barre fronton	1 8151 2101 21	1
32	Écusson	1 8501 6726 11	1
33	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
34	Rampe	1 5230 2031 53	1
35	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	3
36	Bride robinet souveraine	00001307171	3
37	Raccord coude	00001306968	2
38	Bouchon	00001306968	1
39	Bloc allumeur 4 points	00001308171	1


Eclaté table de cuisson 2032 :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb			
1	Glissière bac de propreté	1 4225 2101 18	4	16	Bougie sapco	00001306799 4
2	Bac de propreté	1 4226 2101 18	1	17	Support bruleurs	2 5076 2101 59 2
3	AF rail	1 4513 6631 00	1	18	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59 2
4	Panneau de coté	1 2320 2031 XX	2	19	Plaque bruleur 5000	00001306804 2
5	Bandeau	1 2213 2031 11	1	20	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00 4
6	Dessus	1 1101 2111 21	1	21	Support thermocouple	1 5077 2101 00 4
7	Dossier	2 1320 2101 21	1	22	Fronton	1 2112 2301 XX 1
8	Goujon	00001304679	2	23	Enjoliveur manette	0001307475 4
9	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	2	24	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11 4
10	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	2	25	Support barre droite	1 1370 2301 11 1
11	Attache à clipper	00001304680	2	26	Support barre gauche	1 1371 2301 11 1
12	Plaque bruleur 3000	00001306803	2	27	Barre fronton	1 8151 2101 21 1
13	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	2	28	Écusson	1 8501 6726 11 1
14	AEM venturi	00001306802	4	29	Contacteur 2701 nl	00001304950 1
15	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	4	30	Rampe	1 5230 2032 53 1
				31	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800 4
				32	Bride robinet souveraine	00001307171 4
				33	Raccord coude 1.2	00001306968 2
				34	Bouchon	00001306968 1
				35	Bloc allumeur 4 points	00001308171 1

Préciser la couleur et la finition pour toutes commandes de pièces S.A.V


Eclaté de table de cuisson 2035 :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	AF rail	1 4513 6631 00	1
2	Glissière bac de propreté	1 4225 2101 18	8
3	Bac de propreté	1 4201 2101 77	1
4	Bac de propreté	1 4226 2101 18	1
5	Bandeau	1 2213 2031 11	1
6	Panneau de coté	1 2320 2031 XX	2
7	Rampe	1 5230 2035 53	1
8	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	5
9	Bride robinet souveraine	00001307171	5
10	Raccord coude 1.2	00001306968	2
11	Bouchon femelle 1	00001304484	1
12	Fronton	1 2112 2302 XX	1
13	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
14	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
15	Enjoliveur manette	00001307475	5
16	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	5
17	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
18	Barre fronton	2 8139 2103 21	1
19	Écusson	1 8501 6726 11	1

20	Dessus souveraine	1 1101 2103 21	1
21	Attache à clipper	00001304680	2
22	Plaque bruleur 3000	00001306803	2
23	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	2
24	AEM venturi	00001306802	5
25	Thermocouple lg 450	00001306091	5
26	Bougie sapco	00001306799	5
27	Support bruleurs	2 5076 2101 59	2
28	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	2
29	Plaque bruleur 5000	00001306804	2
30	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	5
31	Support thermocouple	1 5077 2101 00	5
32	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
33	Plaque BT 7000	00001306805	1
34	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1
35	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	2
36	Table ultra	1 1007 2101 19	1
37	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1
38	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	2
39	Dossier	1 1320 2103 21	1
40	Goujon	00001304679	2


Eclaté de table de cuisson 2039 :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	AF rail	1 4513 6631 00	1
2	Glissière bac de propreté	1 4225 2101 18	8
3	Bac de propreté	1 4201 2101 77	1
4	Bac de propreté	1 4226 2101 77	1
5	Bandeau	1 2213 2031 11	1
6	Panneau de coté	1 2320 2031 XX	2
7	Dessus souveraine	1 1101 2103 21	1
8	Attache à clipper	00001304680	2
9	Plaque bruleur 3000	00001306803	2
10	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	2
11	AEM venturi	00001306802	4
12	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	5
13	Bougie sapco	00001306799	4
14	Support bruleurs	2 5076 2101 59	2
15	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	2
16	Plaque bruleur 5000	00001306804	2
17	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	4
18	Support thermocouple	1 5077 210100	4
19	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	2
20	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	2
21	Dossier	1 1320 2103 21	1
22	Goujon	00001304679	2


23	Support bruleur couvert	1 5076 2121 59	1
24	Support thermocouple	1 5077 2121 00	1
25	AEM bruleur couvert	00001306806	1
26	Déflexeur	1 0131 2121 59	1
27	Cercle de dessus gaz	1 1417 2121 01	1
28	Déflexeur de bruleur	1 5232 2121 59	1
29	Dessus gaz	1 1106 2121 01	1
30	Tampon volant chaleur	1 1434 2121 01	1
31	Isolant	1 0906 2121 00	1
32	Rampe	1 5230 2039 53	1
33	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	5
34	Bride robinet souveraine	00001307171	5
35	Raccord coude	00001306968	2
36	Bouchon	00001304484	1
37	Fronton	1 2112 2302 XX	1
38	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
39	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
40	Enjoliveur manette	00001307475	5
41	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	5
42	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
43	Barre fronton	2 8139 2103 21	1
44	Écusson	1 8501 6726 11	1
45	Bloc allumeur 6 points	00001308172	1

Eclaté bâti tables de cuisson 2052B, 2052C, 2054B,2054C,2055B, 2055C :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	AF rail	1 4513 6631 00	1
2	Panneau de coté	1 2320 2031 XX	2
3	Bandeau	1 2213 2031 11	1
4	Bac de propreté	1 4226 2101 18	1
5	Glissière bac de propreté	1 4225 2101 18	12
6	Bac de propreté	1 4201 2101 77	2


Eclaté dessus table de cuisson 2052B :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Dessus	1 1101 2117B 21	1
2	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	3
3	Plaque bruleur 3000	00001306803	3
4	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	3
5	AEM venturi	00001306802	7
6	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	7
7	Bougie sapco	00001306799	7
8	Support bruleurs	1 5076 2101 59	3
9	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	3
10	Plaque bruleur 5000	00001306804	3
11	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	7
12	Support thermocouple	1 5077 2101 00	7
13	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	3
14	Attache à clipper	00001304680	4
15	Table ultra	1 1007 2101 19	1
16	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
17	Plaque BT 7000	00001306805	1
18	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1

19	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1
20	Dossier	1 1320 2114B 21	1
21	Goujon	00001304679	4
22	Rampe	1 5230 2101 53	1
23	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	7
24	Bride robinet souveraine	00001307171	7
25	Raccord coude 1.2	00001306968	2
26	Fronton	1 2112 2114B XX	1
27	Écusson	1 8501 6726 11	1
28	Enjoliveur manette	00001307475	7
29	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	7
30	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
31	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
32	Support barre centre	1 1374 2114B 11	2
33	Barre fronton	2 8139 2215 21	1
34	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
35	Bouchon femelle 1	00001304484	1
36	Bloc allumeur 4 points	00001308171	1
37	Bloc allumeur 6 points	00001308172	1


Eclaté dessus table de cuisson 2052C :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Dessus	1 1101 2117B 21	1
2	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	2
3	Plaque bruleur 3000	00001306803	2
4	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	2
5	AEM venturi	00001306802	5
6	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	5
7	Bougie sapco	00001306799	5
8	Support bruleurs	1 5076 2101 59	2
9	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	2
10	Plaque bruleur 5000	00001306804	2
11	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	5
12	Support thermocouple	1 5077 2101 00	5
13	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	2
14	Attache à clipper	00001304680	4
15	Table ultra	1 1007 2101 19	1
16	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
17	Plaque BT 7000	00001306805	1
18	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1
19	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1

20	Dossier	1 1320 2114B 21	1
21	Goujon	00001304679	4
22	Grill viande souveraine	1 3024 0230 59	1
23	Lunette 3 broches	00001304514	1
24	Prise 3 broches	00001304525	1
25	Résistance grill 2500W	00001307481	1
26	Support résistance grill viande	1 3020 2172 59	1
27	Joint klingerit 3 broches	00001304511	1
28	Rampe	1 5230 2101 53	1
29	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	5
30	Bride robinet souveraine	00001307171	5
31	Raccord coude 1.2	00001306968	2
32	Bouchon femelle 1	00001304484	1
33	Fronton	1 2112 2114B XX	1
34	Écusson	1 8501 6726 11	1
35	Enjoliveur manette	00001037475	6
36	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	6
37	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
38	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
39	Support barre centre	1 1374 2114B 11	2
40	Barre fronton	2 8139 2215 21	1
41	Contacteur 2701 nl	00001304950	1


Eclaté dessus table de cuisson 2054B :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Dessus	1 1101 2117B 21	1
2	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	2
3	Plaque bruleur 3000	00001306803	2
4	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	2
5	AEM venturi	00001306802	5
6	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	5
7	Bougie sapco	00001306799	5
8	Support bruleurs	1 5076 2101 59	2
9	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	2
10	Plaque bruleur 5000	00001306804	2
11	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	5
12	Support thermocouple	1 5077 2101 00	5
13	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	2
14	Attache à clipper	00001304680	4
15	Table ultra	1 1007 2101 19	1
16	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
17	Plaque BT 7000	00001306805	1
18	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1
19	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1
20	Support résistance grill viande	1 3020 2172 59	1

21	Résistance grill 2500W	00001307481	1
22	Grill viande souveraine	1 3024 0230 59	1
23	Joint klingerit 3 broches	000001304511	1
24	Lunette 3 broches	00001304514	1
25	Prise 3 broches	00001304525	1
26	Dossier	1 1320 2114B 21	1
27	Goujon	00001304679	4
28	Fronton	1 2112 2114B XX	1
29	Écusson	1 8501 6726 11	1
30	Enjoliveur manette	00001307475	6
31	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	6
32	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
33	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
34	Support barre centre	1 1374 2114B 11	2
35	Barre fronton	2 8139 2215 21	1
36	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
37	Rampe	1 5230 2101 53	1
38	Bride robinet souveraine	00001307171	5
39	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	5
40	Raccord	00001306968	2
41	Bouchon	00001304484	1


Eclaté dessus table de cuisson 2054C :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Dessus	1 1101 2117B 21	1
2	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	1
3	Plaque bruleur 3000	00001306803	1
4	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	1
5	AEM venturi	00001306802	3
6	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	3
7	Bougie sapco	00001306799	3
8	Support bruleurs	1 5076 2101 59	1
9	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	1
10	Plaque bruleur 5000	00001306804	1
11	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	3
12	Support thermocouple	1 5077 2101 00	3
13	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	1
14	Attache à clipper	00001304680	4
15	Table ultra	1 1007 2101 19	1
16	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
17	Plaque BT 7000	00001306805	1
18	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1
19	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1
20	Support résistance grill viande	1 3020 2172 59	2

21	Résistance grill 2500W	00001307481	2
22	Grill viande souveraine	1 3024 0230 59	2
23	Joint klingerit 3 broches	00001304511	2
24	Lunette 3 broches	00001304514	2
25	Prise 3 broches	00001304525	2
26	Dossier	1 1320 2114B 21	1
27	Goujon	00001304679	4
28	Rampe	1 5230 2101 53	1
29	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	3
30	Bride robinet souveraine	00001307171	3
31	Raccord coude 1.2	00001306968	2
32	Fronton	1 2112 2114B XX	1
33	Écusson	1 8501 6726 11	1
34	Enjoliveur manette	00001307475	5
35	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	5
36	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
37	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
38	Support barre centre	1 1374 2114B 11	2
39	Barre fronton	2 8139 2215 21	1
40	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
41	Bouchon	00001304484	1
42	Bloc allumeur 4 points	00001308171	1


Eclaté dessus table de cuisson 2055B :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb
1	Dessus	1 1101 2117B 21	1
2	Table 2 brûleurs	1 1006 2101 19	2
3	Plaque brûleur 3000	00001306803	2
4	Support brûleur semi rapide	1 5047 2101 59	2
5	AEM venturi	00001306802	5
6	Thermocouple lg 450+écrous	00001306091	5
7	AA bougie sapco	00001306799	5
8	Support brûleurs	1 5076 2101 59	2
9	Support brûleur rapide	1 5048 2101 59	2
10	Plaque brûleur 5000	00001306804	2
11	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	5
12	Support thermocouple	1 5077 2101 00	5
13	Grille deux brûleurs	1 5072 2101 59	2
14	Attache à clipper	00001304680	4
15	Table ultra	1 1007 2101 19	1
16	Support brûleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1
17	Plaque BT 7000	00001306805	1
18	Support brûleur simple	1 5075 2101 59	1
19	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1

20	Résistance friteuse	00001306897	1
21	Bac friteuse	00001306897	1
22	Couvercle friteuse	00001306897	1
23	Dossier	1 1320 2114B 21	1
24	Goujon	00001304679	4
25	Panier friteuse	00001306897	1
26	Rampe	1 5230 2101 53	1
27	Bride robinet souveraine	00001307171	5
28	Robinet brûleur souv sabaf	00001306800	5
29	Raccord	00001306968	2
30	Fronton	1 2112 2114B XX	1
31	Ecusson	1 8501 6726 11	1
32	Enjoliveur manette	00001307475	6
33	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	6
34	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
35	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
36	Support barre centre	1 1374 2114B 11	2
37	Barre fronton	2 8139 2215 21	1
38	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
39	Bloc allumeur 6 points	00001308172	1
40	Bouchon	00001304484	1

Eclaté dessus table de cuisson 2055C :



N°	Désignation	CODE ARTICLE	Nb				
1	Dessus	1 1101 2117B 21	1	24	Goujon	00001304679	4
2	Table 2 bruleurs	1 1006 2101 19	1	25	Panier friteuse	00001306897	1
3	Plaque bruleur 3000	00001306803	1	26	Grill viande souveraine	1 3024 0230 59	1
4	Support bruleur semi rapide	1 5047 2101 59	1	27	Résistance grill 2500W	00001037481	1
5	AEM venturi	00001306802	3	28	Support résistance grill viande	1 3020 2172 59	1
6	Thermocouple lg 450+ecrous	00001306091	3	29	Prise 3 broches	00001034525	1
7	Bougie sapco	00001306799	3	30	Lunette 3 broches	00001304514	1
8	Support bruleurs	1 5076 2101 59	1	31	Joint klingerit 3 broches	00001034511	1
9	Support bruleur rapide	1 5048 2101 59	1	32	Rampe	1 5230 2301 53	1
10	Plaque bruleur 5000	00001306804	1	33	Robinet bruleur souv sabaf	00001306800	3
11	Repos de support thermocouple	1 5074 2101 00	3	34	Bride robinet souveraine	00001307171	3
12	Support thermocouple	1 5077 2101 00	3	35	Raccord coude 1.2	00001306968	2
13	Grille deux bruleurs	1 5072 2101 59	1	36	Fronton	1 2112 2114B XX	1
14	Attache à clipper	00001304680	4	37	Écusson	1 8501 6726 11	1
15	Table ultra	1 1007 2101 19	1	38	Enjoliveur manette	00001307475	5
16	Support bruleur ultra rapide	1 5049 2101 59	1	39	Index plaque 220 et four	1 4726 2101 11	5
17	Plaque BT 7000	00001306805	1	40	Support barre droite	1 1370 2301 11	1
18	Support bruleur simple	1 5075 2101 59	1	41	Support barre gauche	1 1371 2301 11	1
19	Grille ultra rapide	1 5169 2101 59	1	42	Support barre centre	1 1374 2114B 11	2
20	Résistance friteuse	00001306897	1	43	Barre fronton	2 8139 2215 21	1
21	Bac friteuse	00001306897	1	44	Contacteur 2701 nl	00001304950	1
22	Couvercle friteuse	00001306897	1	45	Bouchon	00001304484	1
23	Dossier	1 1320 2114B 21	1	46	Allumeur 4 points	00001308171	1