




70004537 PORTA COMPLETA

70011240 PORTA GHISA

60006693 VETRO

60010336 GUARNIZIONI

70012277

70012276

70012342

60010344
TERM. 95°C

70012007 MANIGLIA ACCIAIO


60011527 SEMIGUSCIO ANTERIORE

60011528 SEMIGUSCIO POSTERIORE

70012323

60005254

60010343
TERM. 42°C



60006470 ATTIZZATOIO

60011766 Cuoio

60011768 Beige

60011764 Rossa

70012863 Alto - Dx

70012864 Basso - Dx

70012866 Alto - Sx

70012867 Basso - Sx

60012908 Beige

60012909 Cuoio

60012907 Rosso

60012908 Beige

60012909 Cuoio

60012907 Rosso

60012908 Beige

60012909 Cuoio

60012907 Rosso

70012865

60012714 Beige

60012716 Cuoio

60012715 Rosso

ATTENZIONE: AL FINE DI ORDINARE LA CERAMICA LATERALE CORRETTA E' NECESSARIO OSSERVARE SE SUL LATO OVE SONO PRESENTI GLI AGGANCI E' PRESENTE LA SCRITTA (N.V.) OPPURE (N.V. THERMOROSI PSN-02-12) OPPURE NON E' PRESENTE ALCUNA SCRITTA.

70013612




60006637

70013610 Pannello


60013133 Targhetta

60012787 Batteria CR2032

70013807



70014009





70013606 Pannello

60011750 Termostato Riarmo

60011656 Interruttore 0 - 1

60013352 Schedina Themrocomfort

70013604 Scheda completa di supporto



70013584 Radiocomando completo

60011787 Batteria ricaricabile

60011788 Carica batteria

60013118 Supporto a muro

60013119 Coperchio batteria