



| N° | Désignation                | Référence | N° | Désignation      | Référence |
|----|----------------------------|-----------|----|------------------|-----------|
| 1  | Embase                     | 019961    | 18 | Sortie ronde     | 020142    |
| 2  | Cendrier*                  | 017678    | 19 | Ecusson          | 034400    |
| 3  | Coté                       | 019923    | 20 | Registre         | 017430    |
| 4  | Fond                       | 019962    | 21 | Poignée          | 017631    |
| 5  | Plaque décor*              | 020156    | 22 | Equerre registre | 017431    |
| 6  | Avaloir                    | 019960    | 23 | Vitre            | 017428    |
| 7  | Cadre fixe                 | 019959    | 24 | Fixe vitre bas   | 017914    |
| 8  | Carter bas                 | 020135    | 25 | Fixe vitre haut  | 020372    |
| 9  | Carter                     | 020134    | 26 | Porte            | 020179    |
| 10 | Carter haut                | 020133    | 27 | Commande clapet  | -         |
| 11 | Clapet                     | 020143    |    |                  |           |
| 12 | Gaines de décentralisation | 020140    |    |                  |           |
| 13 | Grille gauche              | 020138    |    |                  |           |
| 14 | Grille foyère*             | 017550    |    |                  |           |
| 15 | Chenet*                    | 017551    |    |                  |           |
| 16 | Déflexeur*                 | 020139    |    |                  |           |
| 17 | Grille droite              | 020356    |    |                  |           |

\*Pièces d'usures