


○ Éclaté et nomenclature du 3736 Belle Epoque :



XXX : Coloris à préciser

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Crapaudine porte chargement	1 2838 2122 00
2	1	Clé à crochet	1 4101 3720 01
3	1	Tampon de chargement	2 1440 3720 53
4	1	Buse ronde Ø97 extérieur	1 4312 3726 01
5	1	Tiroir cendres	1 3315 3736 53
6	1	Fond tiroir cendres	1 3351 3736 97
7	2	Colonne arrière	1 2605 3736 XXX
8	1	Colonne avant droit	1 2603 3736 XXX
9	1	Colonne avant gauche	1 2604 3736 XXX
10	1	Fut complet	1 0338 3736 98
11	1	Tige de décrochage	1 0377 3736 98
12	1	Chape fixation vis fermeture	1 2892 3736 53
13	1	Chape porte cendrier	1 2807 3736 53
14	1	Chape porte foyer	1 2867 3736 53
15	1	Chapiteau	1 1110 3736 XXX
16	1	Conduit d'air	1 4112 3736 00
17	1	Contre porte foyer	1 2865 3736 53
18	1	Couvercle	1 1115 3736 XXX
19	1	Dessus foyer	1 1113 3736 01
20	1	Devant boîte à fumée	1 4383 3736 01
21	1	Devant foyer	1 0340 3736 XXX
22	1	Encadrement de porte cendrier	1 2804 3736 01
23	1	Grille boîte à fumée	1 4305 3736 00
24	1	Grille charbon	1 0218 3736 00
25	1	Grille devant	1 0221 3736 53

N°	Nb	Désignation	Codification
26	1	Guide cendres	1 3361 3736 01
27	1	Pare combustible	1 0356 3736 00
28	4	Pied	1 2615 3736 XXX
29	1	Porte cendrier	1 2801 3736 XXX
30	1	Porte foyer	2 2861 3736 XXX
31	1	Raccord devant foyer	1 0359 3736 00
32	1	Semelle boîte à fumée	1 4303 3736 01
33	1	Boîte à fumée	1 4301 3736 01
34	1	Socle	1 2215 3736 XXX
35	1	Support foyer	1 0367 3736 01
36	1	Trappe de nettoyage	1 4230 3736 00
37	1	Volet réglage air	2 4137 3736 53
38	1	Guide tige décrochage	2 0397 3736 00
39	2	Joint cendrier	1 3363 3736 53
40	1	Panneau décor avant	1 1351 3736 XXX
41	2	Panneau décor cotés	1 1352 3736 XXX
42	1	Brique arrière	00001306163
43	1	Brique avant	00001306166
44	1	Brique droit	00001306196
45	1	Brique gauche	00001306197
46	2	Goupille cannelée 6x28	00001300459
47	1	Jeu de verre réfractaire	00001304459
48	1	Tresse Ø10.5 lg 850mm	00001304691
49	2	Tresse Ø6 lg 600mm	00001304689
50	2	Vis TM 27 B	00001301165