


Réf.	Code produit	Description
1	RVAC244	Déflecteur supérieur Riva F76
2	RVAC245	Déflecteur inférieur Riva F76
3a	RVAC190	Plaque de protection latérale interne Riva 76/F76
3b	F-M5.519STCSK	Vis autotaraudeuse à tête fraisée M5,5 x 19 mm - Vis simple
4a	RVAC186	Plaque de protection arrière interne Riva 76/F76
4b	F-M5.519STCSK	Vis autotaraudeuse à tête fraisée M5,5 x 19 mm - Vis simple
5a	RVAC023	Bloc charnière de porte Riva Mk1 - Argent
5b	RVAC023B	Bloc charnière de porte Riva Mk1 - Noir
5c	RVAC023MK2	Bloc charnière de porte Riva Mk2 - Argent À partir du numéro de série 09050001
5j	RVAC023MK2B	Bloc charnière de porte Riva Mk2 - Noir À partir du numéro de série 09050001
6	RVACMEC9417	Ensemble complet de loquet de porte de cendrier à cassette Riva
7a	RVAC053	Charnière droite Riva Ashcover - Argent
7b	RVAC053B	Charnière droite Riva Ashcover - Noire
8a	RVAC052	Charnière gauche Riva Ashcover - Argent

Réf.	Code produit	Description
8b	<b>RVAC052B</b>	Charnière gauche Riva Ashcover - Noire
9	<b>RVAC185</b>	Cendrier Riva 76/F76
10	<b>RVAC182</b>	Grille centrale Riva 76/F76 - Argent
11	<b>RVAC024</b>	Poignée de porte en acier inoxydable Riva
12	<b>RVAC004</b>	Cendrier Riva et outil de criblage
	<b>RVAC021</b>	Loquet de porte Riva Mk1 - Argent
	<b>RVAC021B</b>	Loquet de porte Riva Mk1 - Noir
	<b>RVAC021MK2</b>	Loquet de porte Riva Mk2 - Argent À partir du numéro de série 09050001
	<b>RVAC021MK2B</b>	Loquet de porte Riva Mk2 - Noir À partir du numéro de série 09050001
	<b>CE7072</b>	Verre de porte sérigraphié Riva 76/F76 Dimensions : 615 x 407 mm (l x h)
	<b>5001</b>	Cordon d'étanchéité blanc 16 mm avec adhésif - Paquet de 2 m Joint de porte - Blanc
	<b>5701</b>	Cordon d'étanchéité noir 16 mm avec adhésif - Paquet de 2 m Joint de porte - Noir
	<b>4998</b>	Ruban isolant autocollant noir 20 mm x 2 mm - Paquet de 2 m Joint en verre
	<b>RVAC049</b>	Entretoise de support de déflecteur
	<b>RVAC184</b>	Protection pour bûches Riva 76/F76 - Argent



Réf.	Code produit	Description
1	<b>RVFS76BR1</b>	Riva F76 Brique réfractaire centrale arrière supérieure gauche et droite Dimensions : 235 x 192 x 40 mm (l x h x p)
2	<b>RVFS76BR7</b>	Brique réfractaire centrale supérieure arrière Riva F76 Dimensions : 195 x 183 x 30 mm (l x h x p)
3	<b>RVFS76BR2</b>	Brique réfractaire Riva F76, côté supérieur droit Dimensions : 256 x 188 x 40 mm (l x h x p)
4	<b>RVFS76BR3</b>	Brique réfractaire Riva F76 côté inférieur gauche ou droit Dimensions : 300 x 200 x 40 mm (l x h x p)
5	<b>RVFS76BR4</b>	Brique réfractaire Riva F76 Base côté gauche ou droit Dimensions : 258 x 120 x 30 mm (l x h x p)
6	<b>RVFS76BR6</b>	Brique réfractaire centrale inférieure arrière Riva F76 Dimensions : 120 x 208 x 40 mm (l x h x p)
7	<b>RVFS76BR5</b>	Riva F76 Brique réfractaire centrale inférieure arrière gauche ou droite Dimensions : 172 x 182 x 40 mm (l x h x p)
8	<b>RVFS76BR8</b>	Brique réfractaire Riva F76, côté supérieur gauche Dimensions : 258 x 198 x 40 mm (l x h x p)