


Réf.	Code produit	Description
1	<b>RV66FC7</b>	Adaptateur de conduit de fumée Rive 66 7"
1	<b>RV66FC6</b>	Adaptateur de conduit de fumée Riva 66 6"
2	<b>RVAC042</b>	Défecteur supérieur Riva 66
3	<b>RVAC046</b>	Entretoise de support de déflecteur
4	<b>RVAC043</b>	Défecteur inférieur Riva 66
5a	<b>RVAC057</b>	Plaque de façade latérale interne Riva 66/F66
5b	<b>F-M5.519STCSK</b>	Vis autotaraudeuse à tête fraisée M5,5 x 19 mm - Vis simple Vis de plaque de façade
6	<b>RVAC135</b>	Vis de loquet de porte Riva Avanti
7	<b>RVAC111</b>	Écrou fin hexagonal M8 - Écrou simple
8	<b>RVAC145</b>	Plaque d'espacement de lavage d'air Riva 66 Avanti
9	<b>RVAC119</b>	Glissière de lavage à air Riva 66 Avanti
10	<b>RVAC147</b>	Couvercle de commande de lavage à air Riva 66 Avanti
11	<b>RVAC022</b>	Boulon de bosselure D du curseur d'air
12	<b>RVAC112</b>	Grille centrale Riva 66 Avanti
13	<b>RVAC033</b>	Grille principale Riva 66/F66/Avanti - Argent
14	<b>RVAC115</b>	Axe de charnière Riva 66 Avanti

15a	<b>RVAC058</b>	Plaque de façade arrière interne Riva 66/F66
15b	<b>F-M5.519STCSK</b>	Vis autotaraudeuse à tête fraisée M5,5 x 19 mm - Vis simple Vis de plaque de façade
16	<b>RVAC117</b>	Assemblage du cadre Riva 66 Avanti
17	<b>RVAC118</b>	Poignée de porte Riva Avanti
18	<b>RVAC116</b>	Bloc charnière de porte principale Riva Avanti
19	<b>RVAC110</b>	Ensemble de porte complet Riva 66 Avanti
20	<b>RVAC109</b>	Cendrier Riva 66 Avanti
21	<b>RVAC004</b>	Cendrier Riva et outil de criblage
22	<b>RVAC114</b>	Plaque de carénage Riva 66 Avanti droite
23	<b>RVAC113</b>	Plaque de carénage Riva 66 Avanti gauche
24	<b>RVAC005</b>	Protection de bûches Riva 66/F66/Avanti - Argent
	<b>CE7032</b>	Verre de porte sérigraphié Riva 66 Dimensions : 525x357x4mm
	<b>RVAC140</b>	Loquet de porte Riva Avanti
	<b>4998</b>	Ruban isolant autocollant noir 20 mm x 2 mm - Paquet de 2 m
	<b>5001</b>	Cordon d'étanchéité blanc 16 mm avec adhésif - Paquet de 2 m
	<b>5701</b>	Cordon d'étanchéité noir 16 mm avec adhésif - Paquet de 2 m

Réf.	Code produit	Description
1	RV66BR1	Brique réfractaire supérieure arrière Riva 66 Dimensions : 240x320x25mm
2	RV66BR2	Brique réfractaire Riva 66 en haut à droite Dimensions : 273x125x25mm
3	RV66BR3	Brique réfractaire Riva 66 en bas à droite Dimensions : 299x229x25mm
4	RV66BR6	Brique réfractaire de base Riva 66/F66 pour droitier Dimensions : 135x275x25mm
5	RV66BR7	Brique réfractaire Riva 66 côté inférieur droit ou gauche Dimensions : 135x239x25mm
6	RV66BR4	Brique réfractaire centrale inférieure arrière Riva 66 Dimensions : 254x212x25mm
7	RV66BR5	Brique réfractaire de base Riva 66/F66 pour main gauche Dimensions : 135x275x25mm
8	RV66BR9	Brique réfractaire Riva 66 en bas à gauche Dimensions : 299x229x25mm
9	RV66BR8	Riva 66 Brique réfractaire supérieure gauche Dimensions : 273x125x25mm



#### NUMÉROS DE MODÈLE :

RV66AVC

#### DIMENSIONS :

755 x 636 x 395 mm (l x h x p)