



## ÉCLATÉE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION



N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code	N°	Désignation	Code
1	Vitre	6819	12	Sole foyère latérale	015870	23	Rehausse cendrier	012475
2	Support arrivée air arrière	6831	13	Articulation	6800	24	Poignée	6807
3	Protection fond bas	018397	14	Taquet de vitre	3152	25	Boîte à air	018476
4	Tirette	012477	15	Protection latérale	018394	26	Protection fond haut	018396
5	Façade latérale gauche	6803	16	Grille foyère	018452	27	Registre	012476
6	Isolant	018720	17	Cendrier	S10937	28	Porte	018468
7	Déflecteur	018563	18	Excentrique	6307	29	Bavette	019779
8	Protection fond coté	018395	19	Bavette	015867	30	Tôle arrière	019636
9	Sole foyère centrale	015869	20	Corps	S10936	31	Accroche	019781
10	Façade latérale droit	6802	21	Joint boîte à air	-	32	Accroche mural	019780
11	Axe porte	6829	22	Chenet	015871	33	Tôle murale	6810

\* Pièces d'usure

## **ÉCLATÉE DU SOUS BASSEMENT**



<b>N°</b>	<b>Désignation</b>	<b>Code</b>	<b>N°</b>	<b>Désignation</b>	<b>Code</b>	<b>N°</b>	<b>Désignation</b>	<b>Code</b>
1	Berceau	S11582	2	Sous bassement	S11564			