


5.3 Liste des pièces de rechange



- | | |
|--|---|
| 1. 1121112001 - Plaque dos | 13. 1013100300 - Fermeture trappe |
| 2. 1043041100 - Câble de connexion du module Wi-Fi | 14. 1010009000 - Bague laiton |
| 3. 1043030600 - Câble panneau de commande | 15. 1042004400 - Sonde clixon |
| 4. 1046202400I - Tableau de commande | 16. 1044002400 - Motoréducteur vis sans fin |
| 5. 1042200700 - Pressostat | 17. 1121114201 - Diffuseur de flamme |
| 6. 1040021000 - Ventilateur air chaud | 18. 1121114101 - Brûleur fonte |
| 7. 1049200300 - Résistance d'allumage | 19. 1041004900 - Carte électronique neutre |
| 8. 1184018210 - Extracteur fumées | 20. 1042003500 - Sonde air ambiant |
| 9. 1184079710 - Cendrier | 21. 1042004100 - Sonde T° fumées |
| 10. 1102029250 - Grille pour chute de cendres | 00. 1046100500 - Câble de raccordement |
| 11. 1532903900 - Module Wi-Fi | 00. 1251114300 - Vitre en vitrocéramique |
| 12. 1010009200 - Bague teflon | |