


5.3 Liste des pièces de rechange



- | | |
|---|--|
| 1. 1046001200 - Télécommande | 12. 1042200700 - Pressostat |
| 2. 1046201400I - Tableau de commande | 13. 1042004400 - Sonde clixon |
| 3. 1041003400 - Carte électronique neutre | 14. 1121114601 - Brûleur fonte |
| 4. 1044003000 - Motoréducteur vis sans fin | 15. 1184081810 - Extracteur fumées |
| 5. 1040021000 - Ventilateur air chaud | 16. 1532903900 - Module WI-FI |
| 6. 1049200300 - Résistance d'allumage | 00. 1251114300 - Vitre en vitrocéramique |
| 7. 1184069500 - Cendrier | 00. 1090300510 - Joint vitre céramique |
| 8. 1102096070 - Grille pour chute de cendres | 00. 1090001110 - Joint porte |
| 9. 1042004100 - Sonde T° fumées | 00. 1090811709 - Joint boîte fumée |
| 10. 1043030700 - Cable flat carte élec./ pann. sécurité | 00. 1090300110 - Joint extracteur fumées |
| 11. 1042003500 - Sonde air ambiant | 00. 1121112001 - Plaque dos |