


5.3 Liste des pièces de rechange



- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1. | 1121112001 - Plaque dos | 13. | 1010009200 - Bague teflon |
| 2. | 1043041100 - Câble de connexion du module Wi-Fi | 14. | 1010009000 - Bague laiton |
| 3. | 1043030600 - Câble panneau de commande | 15. | 1042004400 - Sonde clixon |
| 4. | 1046202400I - Tableau de commande | 16. | 1044001300 - Motoréducteur vis sans fin |
| 5. | 1042200700 - Pressostat | 17. | 1121125601 - Brûleur fonte |
| 6. | 1040021000 - Ventilateur air chaud | 18. | 1041004900 - Carte électronique neutre |
| 7. | 1049200300 - Résistance d'allumage | 19. | 1042003900 - Sonde air ambiant |
| 8. | 1184018210 - Extracteur fumées | 20. | 1042004200 - Sonde T° fumées |
| 9. | 1184079710 - Cendrier | 21. | 1042004700 - Sonde réservoir |
| 10. | 1102029250 - Grille pour chute de cendres | 00. | 1046100500 - Câble de raccordement |
| 11. | 1532903900 - Module Wi-Fi | 00. | 1251114300 - Vitre en vitrocéramique |
| 12. | 1013100300 - Fermeur trappe | | |