


5.3 Liste des pièces de rechange



- | | |
|--|--|
| 1. 1046204500I - Tableau de commande | 10. 1121117001 - Brûleur fonte |
| 2. 1044002800 - Motoréducteur vis sans fin | 11. 1184047710 - Extracteur fumées |
| 3. 1040021300 - Ventilateur air chaud | 12. 1042004100 - Sonde T° fumées |
| 4. 1049200500 - Résistance d'allumage | 00. 1251115200 - Vitre en vitrocéramique |
| 5. 1042003900 - Sonde air ambiant | 00. 1090300510 - Joint vitre céramique |
| 6. 1043031200 - Câble panneau de commande | 00. 1090001110 - Joint porte |
| 7. 1041005400 - Carte électronique neutre | 00. 1090812309 - Joint boîte fumée |
| 8. 1042200700 - Pressostat à vide 10/20 Pa | 00. 1090300110 - Joint extracteur fumées |
| 9. 1042004400 - Sonde 100° Klixon | 00. 1121118801 - Plaque dos |