



Pièces de rechange, accessoires (Figures 2 et 3):



Pièces de rechange, accessoires (Figures 2 et 3, page 7):

Pos.	Pièce	Pos.	Pièce
12	Couvercle d'ouverture de fumée	218	Cendrier
13.1	Raccord de fumée	219	Barre du maque
14	Cloison	220	Arrière du tiroir
15	Amortisseur	222	Plateau du tiroir
16	Couvercle	226	Tôle d'air secondaire
17	Anneau	227	Protection de couverture
19	Insert rectangulaire	303	Poignée - bouton
20	Plaque	313	Thermomètre
46	Tige de l'amortisseur	317	Capuchon du panneau latéral
62	Cloison de fumée	401	Vitre du foyer
63	Couverture du tiroir	402	Vitre du four
66.1	Protection extérieur du tiroir	01-000	Installation du four
87	Moule	06-000	Poignée de la porte gauche
88	Protection intérieure du tiroir	07-000	Poignée de la porte droite
94	Grille du four		Accessoires :
98	Grille latérale		Attisoir
104	Porte du foyer	801	Tisonnier
108	Commande d'air	803	Pelle à nettoyer
109	Cadre	804	Manche
116	Arrière du foyer	806	Gant de protection
118	Partie latérale du foyer - extérieur		
120	Partie latérale du foyer – intérieur		
128	Grille		
129	Pied		
130	Cadre du raccord de fumée		
134	Panneau antérieur		
135	Porte du four		
155	Main courante		
156	Porteur de main courante		
157	Poignée du tiroir à bois-IR		
200	Support de la vitre		
201	Couverture		
203	Tôle centrale du poêle		
211	Protection du four		
213	Couvercle de l'ouverture à nettoyage		
214	Tôle de commande d'air		
216	Panneau latéral		