




## Pièces de rechange, accessoires



## Pièces de rechange, accessoires

:

| Pos.  | Pièce                                  | Pos.   | Pièce                                       |
|-------|--|--------|---|
| 102.1 | Porte du foyer                         | 210    | Tôle e protection du tiroir                 |
| 103   | Protection de la porte du foyer        | 1-00   | Ensemble du four                            |
| 106   | Porteur de la grille                   | 2-00   | Ensemble du tiroir                          |
| 107   | Raccord de la fumée                    | 221.2  | Protection du tiroir                        |
| 108   | Canal de flamme                        | 233    | Protection de la porte du four extérieur    |
| 112.1 | Grille                                 | 0-01.1 | Ensemble de protection de la porte du foyer |
| 113   | Curseur d'allumage                     | 6-03   | Protection de la porte du four intérieur    |
| 115   | Couvercle                              | 260    | Protecteur d'isolation                      |
| 118   | Semelle du panneau carré               | 261    | Routeur de gaz                              |
| 119 A | Plateau du curseur de l'allumage       | 243.1  | Couvercle d'ouverture pour nettoyage        |
| 121   | Porteur de la porte du foyer           | 244    | Moule                                       |
| 129   | Extension gauche                       | 247    | Protecteur de l'interface                   |
| 130   | Extension droite                       | 267    | Poigné de la commande d'allumage            |
| 131   | Partie latérale du foyer               | 268    | Tige de la commande d'allumage              |
| 133   | Cadre du tableau-SL                    | 272    | Levier de fermeture 1                       |
| 134   | Panneau antérieur                      | 273    | Levier de fermeture 2                       |
| 135   | Amortisseur du foyer                   | 310    | Isolation                                   |
| 136   | Couvercle pour l'ouverture de la fumée | 317    | Capuchon du panneau latéral                 |
| 137   | Pied                                   | 4-00   | Ensemble du cendrier                        |
| 138   | Plaque de cuisine                      | 0-09   | Poigné de la porte du foyer - IR            |
| 201.2 | Couvercle d'ouverture fumée            | 409    | Thermomètre                                 |
| 203   | Plateau de tiroir                      | 411    | Charnière de la porte du four               |
| 205   | Bas                                    | 501    | Vitre extérieur                             |
| 206.1 | Panneau latérale                       | 502    | Vitre intérieur                             |
| 208   | Couvercle d'ouverture de fumée         | 0-10   | Poigné de la porte du four - IR             |
|       |  | 511 A  | Canal de la cheminée                        |
|       |  |        | ACCESSOIRE:                                 |
|       |  | 803    | Pelle à nettoyer                            |
|       |  | 804    | Poignée pour servir                         |
|       |  | 806    | Gant de protection                          |