


5.3 Liste des pièces de rechange



- | | |
|---|--|
| 1. 1121119201 - Plaque dos | 12. 1046204700 - Thermostat |
| 2. 1532900900C - Radiocommande | 13. 1013100300 - Fermoir trappe |
| 3. 1043030400 - Câble panneau de commande | 14. 1010009000 - Bague laiton |
| 4. 1046202900V - Tableau de commande | 15. 1042004400 - Sonde clixon |
| 5. 1042200700 - Pressostat | 16. 1044001300 - Motoréducteur vis sans fin |
| 6. 1040021000 - Ventilateur air chaud | 17. 1041005300 - Carte électronique neutre |
| 7. 1049200300 - Résistance d'allumage | 18. 1121125601 - Brûleur fonte |
| 8. 1184018210 - Extracteur fumées | 19. 1107635104 - Vis d'ouverture boîte à fumée |
| 9. 1046002200 - Module WI-FI | 20. 1042004200 - Sonde T° fumées |
| 10. 1184079710 - Cendrier | 21. 1042003900 - Sonde air ambiant |
| 11. 1102029250 - Grille pour chute de cendres | 00. 1046100500 - Câble de raccordement |