

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI PER L'USO


ESTUFA DE LEÑA
POELE A BOIS
CHAMINÉ
STUFA A LEGNA




STELAR 74




STELAR 94




STELAR 72



STELAR 92




STELAR 73



STELAR 93

STELAR

Pièces de rechange STELAR



STELAR 70

Pos. N° article	Description	Quantité
01 70.77608.000	plaque intérieure arrière gauche	1
02 70.77609.000	plaque intérieure arrière droite	1
03 70.77610.000	plaque intérieure arrière milieu	1
04 70.77606.000	plaque intérieure côté gauche	1
05 70.77607.000	plaque intérieure côté droit	1
06 70.77611.000	défecteur	1
07 70.56335.021	fond du poêle arrière	1
08 70.77471.021	corbeille	1
09 70.66578.021	fond du poêle avant	1
10 70.05216.000	bac à cendres	1
11 70.05407.021	volet de décendrage	1

70.26396.000 verre
 70.26101.041 kit de fixation du verre
 70.79870.000 kit de corde 6 mm
 70.79869.000 kit de corde 8 mm
 70.79868.000 kit de ruban adhésif

STELAR 90

Pos. N° article	Description	Quantité
01 70.77613.000	plaque intérieure arrière gauche	1
02 70.77614.000	plaque intérieure arrière droite	1
03 70.77610.000	plaque intérieure arrière milieu	1
04 70.77606.000	plaque intérieure côté gauche	1
05 70.77607.000	plaque intérieure côté droit	1
06 70.77612.000	défecteur	1
07 70.56335.021	fond du poêle arrière	1
08 70.77476.021	corbeille	1
09 70.66578.021	fond du poêle avant	1
10 70.05216.000	bac à cendres	1
11 70.05407.021	volet de décendrage	1

70.26400.000 verre
 70.26101.041 kit de fixation du verre
 70.79870.000 kit de corde 6 mm
 70.79869.000 kit de corde 8 mm
 70.79868.000 kit de ruban adhésif